INTEGRALE RADARGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt: 3
Bedienungselemente: 3
Inbetriebnahme mit Akku: 4
Inbetriebnahme mit Netzkabel: 4
Betrieb und Positionierung des Geräts: 4
Ladevorgang: 4
Technische Daten: 5
Sicherheitsanweisungen: 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: 6
Gewährleistung: 6

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Sportradars. Dies wurde, wie alle unsere Produkte, mit größter Rücksicht auf Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einigen Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät im Betrieb nehmen, und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.

Sämtliche Informationen zu unseren Produkten, Zubehör und Dienstleistungen finden Sie unter www.sportradar.eu. Für weitere Beratung zu Geräten und Anwendung kontaktieren Sie uns auf unseren Online-Chat unter www.sportradar.eu, per E-Mail an info@sportradar.eu oder telefonisch (MO – FR von 8.00 – 17.00) an +49 7771 9143715.

Herzlichen Dank!

Ihr SPORTRADAR -Team

Hergestellt für:
Sportradar Janzen
Johann-Glatt-Str. 12
D - 78333 Stockach

CE

Verpackungsinhalt:

- LED Anzeige mit integriertem Radarsensor
- Ladegerät
- Stromkabel
- Stativ mit Aufsatz

Bedienungselemente:



Inbetriebnahme mit Akku:

1. An der rechten Seite den Taster für Akku-Betrieb leicht eindrücken, bis er einrastet. Nach einer Sek. erscheinen roten Nullen.
2. Das Radargerät ist nun betriebsbereit.

Inbetriebnahme mit Netzkabel:

1. An der rechten Seite den Taster für Netz-Betrieb leicht eindrücken, bis er einrastet. Nach einer Sekunde erscheinen roten Nullen.
2. Das Radargerät ist nun betriebsbereit.

Betrieb und Positionierung des Geräts:

Das Integrale Radargerät ist grundsätzlich für alle Ballsportarten geeignet.

1. Das Radargerät mit Stativ ca. 1m bis 1,5m vom Netz entfernt, hinter das Tornetz, stellen.
2. Der Ball muss von ca. 6m Entfernung in Richtung Radar getreten/geworfen werden.
3. **Die Geschwindigkeit wird automatisch erfasst.**
4. Die LED schalten Sie über den Taster, mit dem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wieder aus.
5. Bitte laden Sie das Radargerät mit dem mitgelieferten Ladegerät, nach Beendigung Ihres Events, über Nacht wieder auf.

Ladevorgang:

1. Ladestecker in eine Steckdose stecken. Die kleine LED am Ladestecker leuchtet grün, wenn das Radargerät nicht angeschlossen ist.
2. Ist das Radargerät angeschlossen beginnt der Ladevorgang. Die LED an den Stecker leuchtet rot.
3. Wenn der Akku geladen ist leuchtet die LED an den Ladestecker grün. Der Ladevorgang ist beendet.
4. Bitte das Ladekabel entfernen.
5. Das Sportradargerät ist betriebsbereit.

Technische Daten:

IP-Schutzart:	IP 65 - Geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
Akku:	LI/Ion
Betriebsspannung:	220 - 240 V
Gewicht incl. Halterung:	4,5 kg
Gewicht Stativ:	2,0 kg

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

Sicherheitsanweisungen:

1. Bitte nicht mit Notstromaggregat betreiben!
2. Unsere Radargeräte sind besonders robust. Sollte das Gerät trotzdem beschädigt werden, versuchen Sie nie, es selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten bzw. von unserem Team reparieren. (Unseren Kontaktdaten finden Sie jederzeit unter www.sportradar.eu)
3. Um das Risiko von Stromschlägen, Feuer und ernsthaften Verletzungen zu minimieren, sollten die Warnungen beachtet werden. Nutzen Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
4. Verhindern Sie eine Beschädigung des Ladekabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
5. Ziehen Sie beim Ausstecken bitte nicht am Kabel, sondern am Stecker direkt.
6. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
7. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen auf oder neben das Gerät.
8. Das Radargerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.
9. Überlassen Sie Kindern die Verpackung und deren Teile nicht. Es besteht Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

1. Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.
2. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Gewährleistung:

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Bitte achten Sie darauf: Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige unsachgemäßen äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an dem Sportradar Team.